

ООО «Пэй Киоск»

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА PayCTS-2000K

Инструкция по замене фискальной памяти
АТ014.00.00 И16

Инв. № подл.	Подпись и дата	Вам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

При отсутствии ЭКЛЗ или журналов кассиров-операционистов за весь период эксплуатации машины от момента последней перерегистрации налоговый орган вправе снять аварийную машину с регистрации без права ее повторной регистрации.

3.6 После получения от налогового органа разрешения на замену БФП пользователь обращается в ЦТО, который производит замену БФП.

Для этого необходимо закрыть архив ЭКЛЗ, распломбировать и разобрать машину, затем произвести замену ЭКЛЗ, произвести замену БФП:

- отсоединить разъём БФП от кабеля к системной плате;
- отделить модуль фискальной памяти от места крепления;
- установить новый, подготовленный на заводе-изготовителе модуль фискальной памяти;
- подключить разъём установленного модуля фискальной памяти к кабелю к системной плате;
- собрать машину и опломбировать ее.

ВНИМАНИЕ! РЕМОНТ ЗАМЕНЕННЫХ БФП В УСЛОВИЯХ ЦТО ИЛИ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МАШИНЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

3.7 После замены БФП представители налогового органа и ЦТО проводят фискализацию в соответствии с НИ и проверку машины, а также совместно с пользователем выполняют действия в соответствии с "Типовыми правилами эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением" и другими документами, регламентирующими применение контрольно-кассовых машин, и оформляют акт по форме КМ-1 с указанием технического обоснования замены и фамилии налогового инспектора, разрешившего замену БФП.

3.8 Информация о замене ЭКЛЗ и БФП машины вносится ЦТО в паспорт машины АТ014.00.00 ПС и в "Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ" (форма КМ-8).

3.9 Пользователь вправе приступить к работе на машине после выполнения требований, содержащихся в настоящей инструкции.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

										Лист
										6
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата	АТ014.00.00И16					

5 Оборудование и документация.

- 5.1 Персональный компьютер (не ниже i486) с операционной системой Windows 95/98/NT/2000/ME/XP;
- 5.2 Утилита налогового инспектора;
- 5.3 МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ РауСТS-2000К Руководство налогового инспектора АТ014.00.00 РН;
- 5.4 Машина электронная контрольно-кассовая РауСТS-2000К Руководство программиста АТ014.00.00 И15;
- 5.5 МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ РауСТS-2000К. Инструкция по сервисному обслуживанию и ремонту;
- 5.6 МАШИНА ЭЛЕКТРОННАЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ РауСТS-2000К паспорт АТ014.00.00 ПС.

Применение другого, не приведенного выше, оборудования для прочтения содержимого фискальной памяти недопустимо!

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					Лист
									8
Изм	Лист	№докум	Подп	Дата	АТ014.00.00И16				